

REGLAGE SYSTÈME NEXUS 3

0.10 mn

1 La manette Nexus 3 possède une molette à son extrémité. Celle-ci ne possède aucun réglage, c'est un guide gaine !

2 Le réglage de la tension du câble se fait par la molette située à la sortie du boîtier nexus 3.



3 Positionnez la manette de dérailleur sur la vitesse 1.

4 Mettre ensuite la manette sur la vitesse 2.

5 **Le témoin JAUNE doit apparaître dans la petite fenêtre en vitesse 2.** Affinez le réglage grâce à la molette de réglage si le témoin n'est pas complètement dans la fenêtre.



6 **Passer la vitesse 3. Le témoin doit se trouver à l'EXTERIEUR de la fenêtre.**

7 Refaire un test de monter et descente des vitesses.

8 Remontez le boîtier sur l'écrou de roue et serrer la vis à l'aide d'une clé de 10 mm ou une clé BTR de 5. Faire un serrage à 4 Nw maxi.

9 Faire un test du vélo sur le terrain pour vérifier si les vitesses ne décrochent pas.

Tuto Youtube