

REGLAGE SYSTÈME NEXUS 7



1. Dévissez le cache pignon situé à l'arrière du cardan avec 2 vis cruciformes.
2. Sortez le câble de dérailleur de la souris noir en tirant dessus vers le bas.



- 3 Prendre appui sur le sélecteur nexus noir avec un petit tournevis et lui faire une rotation vers la gauche pour dégager l'écrou du câble et sortir celui-ci.
- 5 Mesurez la longueur du câble entre la butée de souris et l'axe de l'écrou. Il faut 125 mm.
- 6 Si cette longueur n'est pas bonne, refaire le réglage complet.
- 7 Mettre à zéro la molette de tension de câble du dérailleur au niveau de la manette.
- 8 Desserrez l'écrou du câble et refaire la longueur en mesurant à l'aide d'un réglet 125 mm.
- 9 Repositionnez le câble en faisant une rotation du sélecteur nexus. Tirez sur le câble vers le bas pour le positionner dans la souris.
- 10 Positionnez la manette sur la vitesse 4.



- 12 Les 2 points jaunes ou rouges situées sur le sélecteur Nexus doivent se superposer.
- 13 Pour peaufiner le réglage, il faut ajuster les points avec la molette située sur la manette de dérailleur.
- 14 Essayez le vélo sans mettre l'assistance pour les VAE et passez les vitesses une à une comme sur un vélo traditionnelle.
- 15 Si les vitesses se dérobent sous le pied, finalisez le réglage à l'aide de la molette située sur la manette .
- 16 Refaire un test avec l'assistance.