

Code des erreurs

# Display Bafang

**ARCADE**

VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE

Numéro de code	Désignation	Dépannage
04	L'accélérateur n'est pas en position initial.	Vérifiez le connecteur de l'accélérateur est bien connecté. Si le problème n'est pas résolu, veuillez changer l'accélérateur.
05	L'accélérateur a un défaut.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez le connecteur et le câble de l'accélérateur s'il n'est pas endommagé et correctement connecté.</li><li>2. Déconnectez et reconnectez l'accélérateur, s'il ne fonctionne toujours pas veuillez changer l'accélérateur.</li></ol>
07	Protection contre les surtensions.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Enlevez et remettre la batterie pour voir si ça ne résout pas le problème.</li><li>2. A l'aide de l'outil BESST et mettre à jour le contrôleur</li><li>3. Changez la batterie pour résoudre le problème</li></ol>

Numéro de code	Désignation	Dépannage
04	L'accélérateur n'est pas en position initial.	Vérifiez le connecteur de l'accélérateur est bien connecté. Si le problème n'est pas résolu, veuillez changer l'accélérateur.
05	L'accélérateur a un défaut.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez le connecteur et le câble de l'accélérateur s'il n'est pas endommagé et correctement connecté.</li><li>2. Déconnectez et reconnectez l'accélérateur, s'il ne fonctionne toujours pas veuillez changer l'accélérateur.</li></ol>
07	Protection contre les surtensions.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Enlevez et remettre la batterie pour voir si ça ne résout pas le problème.</li><li>2. A l'aide de l'outil BESST et mettre à jour le contrôleur</li><li>3. Changez la batterie pour résoudre le problème</li></ol>

Numéro de code	Désignation	Dépannage
04	L'accélérateur n'est pas en position initial.	Vérifiez le connecteur de l'accélérateur est bien connecté. Si le problème n'est pas résolu, veuillez changer l'accélérateur.
05	L'accélérateur a un défaut.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez le connecteur et le câble de l'accélérateur s'il n'est pas endommagé et correctement connecté.</li><li>2. Déconnectez et reconnectez l'accélérateur, s'il ne fonctionne toujours pas veuillez changer l'accélérateur.</li></ol>
07	Protection contre les surtensions.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Enlevez et remettre la batterie pour voir si ça ne résout pas le problème.</li><li>2. A l'aide de l'outil BESST et mettre à jour le contrôleur</li><li>3. Changez la batterie pour résoudre le problème</li></ol>

Numéro de code	Désignation	Dépannage
04	L'accélérateur n'est pas en position initial.	Vérifiez le connecteur de l'accélérateur est bien connecté. Si le problème n'est pas résolu, veuillez changer l'accélérateur.
05	L'accélérateur a un défaut.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez le connecteur et le câble de l'accélérateur s'il n'est pas endommagé et correctement connecté.</li><li>2. Déconnectez et reconnectez l'accélérateur, s'il ne fonctionne toujours pas veuillez changer l'accélérateur.</li></ol>
07	Protection contre les surtensions.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Enlevez et remettre la batterie pour voir si ça ne résout pas le problème.</li><li>2. A l'aide de l'outil BESST et mettre à jour le contrôleur</li><li>3. Changez la batterie pour résoudre le problème</li></ol>

Numéro de code	Désignation	Dépannage
08	Erreur avec le signal du moteur à l'intérieur du moteur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez tous les connecteurs venant du moteur s'ils sont correctement branchés.</li> <li>2. Si le problème persiste, veuillez changer le moteur</li> </ol>
09	Erreur avec la phase du moteur.	Veuillez changer le moteur
10	La température à l'intérieur du moteur a atteint sa valeur maximal de protection.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eteindre le système et laisser refroidir.</li> <li>2. Si le problème persiste, veuillez changer le moteur</li> </ol>
11	La température du capteur à l'intérieur du moteur a une erreur.	Veuillez changer le moteur
12	Erreur avec le courant du capteur dans le contrôleur.	Veuillez changez le contrôleur ou contactez votre fournisseur
13	Erreur avec la température du capteur à l'intérieur de la batterie.	Vérifiez tous les connecteurs venant de la batterie s'ils sont correctement connectés au moteur

Numéro de code	Désignation	Dépannage
14	La température de protection dans le contrôleur a atteint sa valeur maximal de protection.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laissez le système refroidir et redémarrez</li><li>2. Si le problème persiste, veuillez changer le contrôleur ou contactez votre fournisseur</li></ol>
15	Erreur avec la température du capteur à l'intérieur du contrôleur.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laissez le système refroidir et redémarrez-le</li><li>2. Si le problème persiste, veuillez changer le contrôleur ou contactez votre fournisseur</li></ol>
21	Erreur du capteur de vitesse.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Redémarrez le système</li><li>2. Vérifiez que l'aimant sur le rayon est aligné avec le capteur de vitesse et que la distance entre les deux est entre 10 et 20mm</li><li>3. Vérifiez que le connecteur du capteur de vitesse est connecté correctement</li><li>4. Connectez le système à l'outil BESST, regardez si il y a un signal venant du capteur de vitesse</li><li>5. A l'aide de l'outil BESST, mettre à jour le contrôleur et regardez si le problème est résolu</li><li>6. Changez le capteur de vitesse pour voir si le problème est toujours présent. Si le problème persiste, veuillez changer le contrôleur ou contactez votre fournisseur</li></ol>

Numéro de code	Désignation	Dépannage
25	Erreur du signal du couple.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que tous les connecteurs sont connectés correctement</li><li>2. Veuillez connecter le système à l'outil BESST pour regarder si le couple peut être lu par l'outil BESST</li><li>3. A l'aide de l'outil BESST, mettre à jour le contrôleur pour voir si le problème est résolu. Si rien ne change veuillez remplacer le capteur de couple ou contactez votre fournisseur</li></ol>
26	La vitesse du signal du capteur de couple a une erreur.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que tous les connecteurs sont connectés correctement</li><li>2. Veuillez connecter le système à l'outil BESST pour regarder si le couple peut être lu par l'outil BESST</li><li>3. Changez le Display pour voir si le problème se résout</li><li>4. A l'aide de l'outil BESST, mettre à jour le contrôleur pour voir si le problème est résolu. Si rien ne change veuillez remplacer le capteur de couple ou contactez votre fournisseur</li></ol>



Numéro de code	Désignation	Dépannage
27	Surtensions venant du contrôleur.	A l'aide de l'outil BESST, mettre à jour le contrôleur pour voir si le problème est résolu. Si rien ne change veuillez remplacer le contrôleur ou contactez votre fournisseur
30	Problème de communication.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez toutes les connexions sur tout le système s'ils sont connectés correctement</li><li>2. A l'aide de l'outil BESST, exécutez le test de diagnostique pour voir s'il peut identifier le problème</li><li>3. Changez le display pour voir si le problème se résout</li><li>4. Changez le câble EB-BUS pour voir si le problème se résout</li><li>5. A l'aide de l'outil BESS, remettre à jour le programme du contrôleur. Si le problème persiste veuillez changer le contrôleur ou contactez votre fournisseur</li></ol>

Numéro de code	Désignation	Dépannage
27	Surtensions venant du contrôleur.	A l'aide de l'outil BESST, mettre à jour le contrôleur pour voir si le problème est résolu. Si rien ne change veuillez remplacer le contrôleur ou contactez votre fournisseur
30	Problème de communication.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez toutes les connexions sur tout le système s'ils sont connectés correctement</li><li>2. A l'aide de l'outil BESST, exécutez le test de diagnostique pour voir s'il peut identifier le problème</li><li>3. Changez le display pour voir si le problème se résout</li><li>4. Changez le câble EB-BUS pour voir si le problème se résout</li><li>5. A l'aide de l'outil BESS, remettre à jour le programme du contrôleur. Si le problème persiste veuillez changer le contrôleur ou contactez votre fournisseur</li></ol>

Numéro de code	Désignation	Dépannage
33	Le signal du frein a une erreur (si des capteurs de freinage) sont installés.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que tous les connecteurs sont connectés correctement sur les freins</li><li>2. Changez les freins pour voir si le problème se résout. Si le problème persiste, veuillez changer le contrôleur ou contactez votre fournisseur</li></ol>
35	Le circuit de détection pour 15V a une erreur.	A l'aide de l'outil BESST, mettre à jour le contrôleur pour voir si le problème se résout. Sinon, veuillez changer le contrôleur ou contactez votre fournisseur
36	Le circuit de détection sur le clavier a une erreur.	A l'aide de l'outil BESST, mettre à jour le contrôleur pour voir si le problème se résout. Sinon, veuillez changer le contrôleur ou contactez votre fournisseur

Numéro de code	Désignation	Dépannage
37	Le circuit WDT (chien de garde) est en défaut.	A l'aide de l'outil BESST, mettre à jour le contrôleur pour voir si le problème est résolu. Si rien ne change veuillez remplacer le contrôleur ou contactez votre fournisseur
41	La tension totale de la batterie est trop haute.	Veuillez changer la batterie
42	La tension totale de la batterie est trop basse.	Veuillez charge la batterie. Si le problème persiste veuillez changer la batterie
43	La puissance totale de la batterie est trop haute.	Veuillez changer la batterie
44	La tension d'une seule cellule est trop haute.	Veuillez changer la batterie
45	La température de la batterie est trop haute.	Veuillez laisser le système se refroidir
46	La température de la batterie est trop basse.	Veuillez amener la batterie à température ambiante. Si le problème persiste, veuillez changer la batterie.
47	Soc (l'état de charge) de la batterie est trop haute.	Veuillez changer la batterie

Numéro de code	Désignation	Dépannage
48	Soc (l'état de charge) de la batterie est trop basse.	Veillez changer la batterie
61	Défaut de détection de commutation.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que le levier de vitesse n'est pas coincé</li><li>2. Veillez changer le levier de vitesse</li></ol>
62	Le dérailleur électronique ne peut pas se débloquent.	Veillez changer le dérailleur
71	Le verrou électronique est coincé.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A l'aide de l'outil BESST, mettre à jour le Display pour voir si le problème se résout.</li><li>2. Changer le display si le problème persiste, veuillez changer le verrou électronique</li></ol>
81	Le module Bluetooth a une erreur.	A l'aide de l'outil BESST, remettre à jour le Display pour voir si le problème se résout. Sinon, veuillez changer le Display